




























### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вид отбора	Резерв	Автоматический переключающий клапан Тип 0225AUV или Тип AUV	Раб. режим
<p><b>Раб.режим</b></p> <p>Стрелка переключающего устройства указывает на баллон (ы) рабочей стороны.</p> <p>Манометр или визуальная индикация стоит на <b>Зелёном „Раб.режим“</b>.</p>			
<p><b>Резерв - Рабочая сторона пустая</b></p> <p>Стрелка переключающего устройства указывает на баллон (ы) пустой рабочей стороны. Манометр или визуальная индикация стоит на <b>Красном „Резерв“</b>.</p>			
<p><b>Замена баллонов во время работы</b></p> <p>Переключающее устройство установить при помощи стрелки на баллон (ы) резервной стороны. Манометр или визуальная индикация меняется с <b>Красного „Резерв“</b> на <b>Зелёный „Раб.режим“</b>.</p> <p>Смена баллонов см. страницу 8.</p>			



#### УКАЗАНИЕ

Если газобаллонная установка во время смены баллонов должна работать, то в этом случае открытое присоединение автоматического запорного клапана должно быть герметично закрыто резьбовой заглушкой, Заказной номер 55 300 92.

### Смена баллонов рабочей стороны

1. Закрыть баллонный вентиль
2. Открутить присоединения
3. Заменить пустые баллоны на полные и присоединить их
4. Открыть баллонный вентиль
5. Провести контроль герметичности
6. Полный баллон находится в распоряжении в качестве резервного

### ЗАМЕНА

Ожидаемый срок службы автоматического переключающего клапана составляет примерно 10 лет; однако рекомендуется, заменять автоматический переключающий клапан до истечения 10 лет с даты изготовления.

### РЕМОНТ

Если меры, описанные в гл. УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ не приводят к надлежащему повторному ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ и нет ошибки в расчёте, то прибор необходимо отправить к изготовителю. Несанкционированные действия приводят к утрате гарантии.

### ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закрыть баллонный вентиль и запорную арматуру потребляющего оборудования. При не использовании установки все вентили держать закрытыми.

### УТИЛИЗАЦИЯ



**Для защиты окружающей среды наши изделия не могут утилизироваться вместе с домашним мусором.**

Продукция утилизируется на специальных сборных пунктах. Если у Вас нет возможности правильной утилизации, спросите у нас о возможностях утилизации.

### ДАЛЬНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Область температур		-20 °C до +50 °C	
Максимально допустимое давление		PS 16 бар	
	<b>Входные давления p</b>	<b>Номинальный расход M<sub>g</sub></b>	
Тип 0225AUV		2,0 до 16 бар	12 кг/час пропан / бутан
Тип AUV		1,5 до 16 бар	6 кг/час пропан
	<b>Выходные давления p<sub>d</sub></b>	<b>Номинальное выходное давление p<sub>d</sub></b>	
Тип 0225AUV	<b>Раб. режим</b>	1,80 бар	1,5 бар
	<b>Резерв</b>	0,75 бар	
Тип AUV	<b>Раб. режим</b>	1,20 бар	1,0 бар
	<b>Резерв</b>	0,50 бар	

Другие технические данные или спецнастройки см. типовую табличку автоматического переключающего клапана!

Пометки

### Пометки

Срок службы	При обычных условиях эксплуатации рекомендуется для того, чтобы обеспечить правильное функционирование установки, менять данную арматуру после истечения 10 лет с даты изготовления.
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления
Рекламация	Вопросы к продукту, оказания помощи при неполадках установки или неисправностях самого продукта выясняются через продавца, у которого был приобретён продукт.
	Дата изготовления: _____ (списать с типовой таблички) Контроль качества <i>gille</i>

Монтаж оборудования, поставляемого фирмой GOK REGLER-und Armaturen GmbH&Co.KG, Marktbreit – Germany, должен быть произведен специализированной организацией имеющее допуск на проведение таких работ.

<p><b>Наименование и адрес предприятия Продавца</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Дата продажи</i> « ____ » _____ 20__ г.</p> <p>_____ / _____ / подпись / Ф.И.О.</p> <p>М,П,</p>	<p><b>Наименование и адрес монтажной специализированной организации</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><i>Дата введения в эксплуатацию</i> « ____ » _____ 20__ г.</p> <p>_____ / _____ / подпись / Ф.И.О.</p> <p>М,П,</p>
--	--